



## Основные сведения об устройстве



- |   |  |
|---|--|
| 1 | Индикатор зарядки/уведомлений                    |
| 2 | NFC  |
| 3 | Датчик отпечатков пальцев                        |
| 4 | Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба |
| 5 | Кнопка питания                                   |
| 6 | Гнездо карты nano-SIM/карты памяти               |
| 7 | Клавиша камеры                                   |
| 8 | Порт USB/зарядное устройство                     |

## Установка карт nano-SIM и карты памяти




⚠ Резать SIM-карты не рекомендуется, так как это может привести к повреждению устройства.


- 1 Извлеките лоток SIM-карты.
- 2 Правильно поместите карту памяти в гнездо карты памяти, как показано на рисунке.
- 3 Поместите основную SIM-карту (SIM1) в лоток SIM-карты, как показано на рисунке.
- 4 Поместите вторую SIM-карту (SIM2) в лоток SIM-карты, как показано на рисунке.
- 5 Аккуратно вставьте лоток SIM-карты в гнездо до нужного положения.

## Включение устройства

⚠ Перед первым включением устройства рекомендуется заряжать его не менее 30 минут. При зарядке устройства важно использовать кабель USB Type-C™ (поставляется в комплекте), так как кабели USB другого типа могут повредить устройство.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку питания , пока устройство не начнет вибрировать.
- 2 Дождитесь запуска устройства.

## Включение экрана

- Быстро нажмите кнопку питания .

## Защита экрана

⚠ Перед использованием устройства снимите защитную пленку, потянув за выступающий язычок.

Защитные стекла и пленки могут помочь защитить устройство от повреждений. Рекомендуется использовать только те средства защиты, которые предназначены для вашего устройства Xperia™. Использование защитных аксессуаров сторонних производителей может негативно повлиять на работу устройства, вызвав закрытие сенсоров, оптики, динамиков или микрофонов, а также привести к утрате гарантии на устройство.

## Поддержка пользователей

Используйте приложение поддержки для поиска названия модели устройства, информации о программном обеспечении, разделов справки и инструментов поддержки. Перейдите на страницу [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com) из приложения поддержки или в любом браузере и получите доступ к руководствам по эксплуатации, рекомендациям по устранению неполадок, форуму поддержки и контактной информации службы поддержки.

⚠ Контактную информацию службы поддержки можно найти в приложении поддержки даже без сетевого подключения. Приложение поддержки доступно не во всех странах и регионах.

## Доступ к приложению поддержки

- Найдите и коснитесь .


## Гарантия, SAR и руководства по эксплуатации

С информацией о гарантии, удельном коэффициенте поглощения (SAR) и правилах техники безопасности можно ознакомиться в разделе "Важная информация", выбрав на устройстве Настройки > Система > О телефоне > Юридическая информация.

## Перенос контактов и контента

Для переноса контактов, сообщений, фотографий и других данных со старого устройства на новое рекомендуем воспользоваться приложением Xperia Transfer Mobile. В новом устройстве оно находится в Настройки > Система. Подробную информацию см. на веб-сайте <https://www.sonymobile.com/xperiatransfer>.

## Просмотр знака CE и идентификатора FCC



- 1 Извлеките лоток SIM-карты.
- 2 Извлеките карту памяти из гнезда.
- 3 Вытащите маршрутные ярлыки одновременно, как показано на рисунке. Полную версию декларации о соответствии нормам ЕС см. на веб-сайте <http://www.compliance.sony.de/>.
- 4 Чтобы просмотреть идентификатор FCC, переверните устройство. Идентификатор FCC размещен на другой стороне маршрутных ярлыков.

## Просмотр заявлений о соответствии нормативным требованиям

- Откройте окно набора номера и введите \*#07#.

### Юридическая информация

Номер публикации: 1315-5884.2

Данное руководство по запуску публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо гарантий. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство по запуску изменения, связанные с усовершенствованием программного обеспечения и оборудования, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут вноситься в последующие редакции настоящего руководства по запуску. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не вполне соответствовать фактическому виду устройства.

Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на соответствующей пластине с ярлыками.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не представленные явно в данном документе, сохраняются за их владельцами. Подробную информацию см. на веб-сайте <https://www.sonymobile.com/global-en/legal/>.

Изготовитель: Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan. Соответствие изделия нормативным требованиям ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

© 2018 Sony Mobile Communications Inc. Все права защищены.

### Поддерживаемые диапазоны частот

Доступные диапазоны частот зависят от конкретной страны и оператора.

Чтобы выяснить номер модели, выберите Настройки > Система > О телефоне.

H4413

UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 5, 8) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38) WLAN, 2.4G/5G, NFC

H4493

UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 5, 8) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 39, 40, 41M) WLAN, 2.4G/5G, NFC

GSM 850/900 : Power Class 4, DCS(1800)/PCS(1900) : Power Class 1, UMTS : Power Class 3, LTE : Power Class 3, 2.4GHz<100mW, 5.15-5.35GHz<200mW, 5.47-5.725GHz<200mW, NFC 13.56MHz

# SONY®

## Руководство по запуску

### Xperia XA2 Plus H4413/H4493

# XPERIA

# CE



1315-5884.2

Printed in XXX (Printers logotype)